

▣ AVNT SW 升级方法

■ USB 文件事前准备

1. 进入由HUMAX提供的SW下载LINK

(需要升级SW时将共享)

2. 下载各 Model/ Trim 别 压缩 SW zip 文件

3. SW zip 文件下载完了后, 对*.zip 文件夹进行解压

[解压时,可确认如下的文件]

이름	수정한 날짜	유형	크기
 cn7c-t3105c_1.0.210915_usb	2021-11-30 오후 3:01	파일 폴더	

4. 打开解压完的文件夹, 确认如下3种文件并复制到USB里

이름	수정한 날짜	유형	크기
 bhcn_t3105c_bootloader.suf	2021-10-25 오전 8:00	SUF 파일	1,483KB
 bhcn_t3105c_micom.suf	2021-10-25 오전 8:00	SUF 파일	6,473KB
 bhcn_t3105c_update.suf	2021-10-25 오전 8:00	SUF 파일	990,585KB

AVNT SW 升级方法

区分	作业方法		
照片			
说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 启动HU 2. 准备带有程序的USB, 插入USB端口 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 按右下角‘设置’键 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 按右下角‘系统信息’键
照片			
说明	<ol style="list-style-type: none"> 5. 在系统信息菜单中选择‘更新’ 	<ol style="list-style-type: none"> 6. 按‘更新’键 	<ol style="list-style-type: none"> 7. 选择‘OK’

AVNT SW 升级方法

区分	作业方法		
照片			
说明	<p>8. 等待文件复制完了 * 文件复制中不能断开电源或拔出 USB!</p>	<p>9. 文件复制完后, 选择“是”</p>	<p>10. SW 更新自动开始 •SW 更新完后将自动重启 *更新中不能断开电源或拔出 USB!</p>

AVNT SW 升级方法 _ 升级完后确认 SW版本

区分	作业方法		
照片			
说明	1. 启动 HU	2. 按右下角‘设置’键	3. 按‘系统信息’
照片			
说明	4. SW 版本及 Firmware 版本即可确认		